

# PhotoTrackr™

## クイックリファレンス



マップコンシェルジュ株式会社

Quick Reference Ver 1.5

[www.logmate.jp](http://www.logmate.jp)

### ボタンとライト

- 1) 電源ボタンの長押しで、電源を ON/OFF できます。
- 2) GPS 電波を未受信の場合、左側のオレンジ色のライトが点滅します。
- 3) GPS 電波を受信すると、右側の緑色のライトが点滅します。
- 4) 電池の残量が少なくなると、真ん中の赤色のライトが点滅します。



1

### デジカメの時刻設定と撮影

- 1) ご使用前に、デジタルカメラの時刻を正確に設定してください。  
PhotoTrackr ソフトウェアをインストールされたあとは、上部メニューの“カメラ時間の同期をとる”から、フォトトラッカーが GPS 衛星から取得した時刻を確認することができ便利です。
- 2) 撮影時には、フォトトラッカーの電源を ON にした上で携帯してください。



2

## 付 属 CD-ROM の 使 い 方

### ソフトウェアのインストール

- 1) データ転送と写真のマッチングには、同封の PhotoTrackr ソフトウェアを使用します。
- 2) WindowsXP の場合、先に .Net Framework2.0 のインストールが必要です。 [www.microsoft.com/japan/msdn/netframework/downloads](http://www.microsoft.com/japan/msdn/netframework/downloads)
- 3) 付属の CD-ROM から、GiSTEQ PhotoTrackr ソフトウェアをインストールします。
- 4) PhotoTrackr ソフトウェア最初の起動時は、シリアルナンバーの入力が必要です。シリアルナンバーは、付属の CD-ROM の袋正面下部に記載されています(3ライセンスまでインストール可)。
- 5) 起動時に最初に指定する **Maps API キーの URL** は <http://maps.gisteq.com/> を入力してください。
- 6) ソフト起動時に最新版のアップデートをオススメします。  
API キーの登録が失敗した場合、アップデート後に再度 API キー登録を試してみてください。

3

### GPS ログと写真のマッチング

- 1) 付属の USB ケーブルを用いて、フォトトラッカーとコンピュータを接続します。
- 2) PhotoTrackr ソフトウェア上部メニューの旅記録ダウンロードから、**Download Trip Record** を選択し、Download Trip Record ウィンドウ内のデータ受信をクリックすると、GPS ログのダウンロードが開始します。
- 3) 上部メニューの写真管理>左側メニューのイメージ追加をクリックし、取り込みたい写真を選択すると、GPS ログと写真のマッチングが行われます。



4

## 使 用 上 の ヒ ン ト

- 1) 初回起動時には、GPS 電波を受信するまでに 5 分程度時間がかかります。二回目以降の使用では、電源 ON 後すぐに GPS 電波を受信することが可能になります。
- 2) 電源が ON の状態で GPS 電波が受信できない時間が長く続くと、電力を消耗しやすくなります。建物内や地下鉄など、GPS 電波の受信がしにくい場所に長時間滞在される場合は、電源をいったん OFF にされることをおすすめします。
- 3) フォトトラッカーとコンピュータを接続した状態で、PhotoTrackr ソフトウェア上部メニューのロガー設定から、フォトトラッカーの各種設定を変更できます。時間設定は、10 秒間隔を推奨します。
- 4) Windows Vista の場合 .Net Framework2.0 のインストールは不要です。
- 5) シリアルナンバーの再発行が必要な場合は、弊社までご連絡ください。追加発行いたします。

5