



1. 電源オン

でんげん




電源ボタンを
3秒
なが押し




2. GPS 起動中

じーぴーえすきどうちゅう




衛星
サーチ中



バッテリー
警告



衛星
受信中



このランプが
点滅していれば
OK!

3. 電源オフ

でんげん



電源ボタンを
3秒
なが押し

